

Make It Snappy

Choreograaf : Bill Bader
Soort Dans : 4 wall line dance
Niveau : Beginner
Tellen : 32
Info : 112 Bpm (WCS) - resp 150 - intro 48 tellen
Muziek : "Snap Your Fingers" by Ronnie Milsap (CD: Ronnie Milsap Super Hits)
"The City Put The Countru Back In Me: by Neal McCoy
"Believe" by Cher
Bron :

4 Toe Struts Moving Forward

1 RV tik tenen voor
2 RV zet hak neer, knip vingers
3 LV tik tenen voor
4 LV zet hak neer, knip vingers
5 RV tik tenen voor
6 RV zet hak neer, knip vingers
7 LV tik tenen voor
8 LV zet hak neer, knip vingers

Back 3 Steps.Hitch, Back 3 Steps, Hitch

1 RV stap achter
2 LV stap achter
3 RV stap achter
4 LV hitch
5 LV stap achter
6 RV stap achter
7 LV stap achter
8 RV hitch

¼ Turn Right, Shuffle Forward, Turn ½ Left, Hitch, Shuffle Forward, Turn ½ Right, Hitch

1 RV ¼ rechtsom, stap voor [3]
2 LV sluit aan
3 RV stap voor
4 LV ½ linksom, hitch
5 LV stap voor
6 RV sluit aan
7 LV stap voor
8 RV ½ rechtsom, hitch

Shuffle Forward, Turn ½ Left, Hitch, Shuffle Forward, Scuff

1 RV stap voor
2 LV sluit aan
3 RV stap voor
4 LV ½ linksom, hitch
5 LV stap voor
6 RV sluit aan
7 LV stap voor
8 RV scuff

Begin opnieuw